

röTUMBLER.

DRINKING BOTTLE RETUMBLER-GIBALTAR 52456

Sicherheitshinweise:

- Waschen Sie die Flasche vor der ersten Benutzung in warmem, seifigem Wasser aus.
- Um Verbrühungen zu vermeiden, füllen Sie keine zu heißen Getränke ein.
- Die Flasche ist nicht mikrowelleneeignet!
- Reinigen Sie Flasche und Deckel nach jeder Benutzung mit Wasser und Spülmittel, Kalkablagerungen können Sie mit Essigessenz entfernen.
- Die Trinkflasche ist nicht geeignet um darin Milch oder Babynahrung aufzubewahren, da diese Nahrungsmittel Rückstände hinterlassen, die nur mit einer sehr intensiven Reinigung zu entfernen sind.
- Keine scharfen Reinigungsmittel oder harten Gegenstände zur Reinigung verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen.

Safety Notes:

- Wash in warm, soapy water before first use.
- To avoid scalding, do not fill too hot beverages.
- Do not place into the Microwave!
- Clean the bottle and the lid after each use with detergent and water, calcium deposits can be removed with vinegar.
- Do not use harsh detergents or hard objects to clean, as this scratches the surface.
- The bottle is not suitable for milk or baby food because these foods leave a residue that can only be removed with a very intensive cleaning.

Consignes de sécurité:

- Laver à l'eau chaude savonneuse avant la première utilisation.
- Pour éviter les brûlures, ne remplissez pas les boissons trop chaudes.
- Ne pas placer dans le four micro-ondes!
- Nettoyez la bouteille et le couvercle après chaque utilisation, à l'aide d'un détergent et de l'eau, les dépôts de calcaire peuvent être enlevés avec du vinaigre.
- Ne pas utiliser de détergents agressifs ou de matières difficiles à nettoyer, car cela peut rayer la surface.
- La bouteille n'est pas adaptée pour stocker du lait ou encore des aliments pour bébés car ces aliments laissent un résidu qui ne peut être enlevé avec un nettoyage.

Veiligheidsvoorschriften:

- Was de fles vóór het eerste gebruik in warm water met zeepsop.
- Om brandwonden te voorkomen, moet u het artikel niet met te hete drankjes vullen.
- De fles is niet geschikt voor de microgolfoven!
- Maak de fles en de deksel na elk gebruik met water en zeep proper.
- Kalkaanslag kan verwijderd worden met azijn.
- Gebruik om schoon te maken geen agressieve reinigingsmiddelen of harde voorwerpen, aangezien dit krassen op het oppervlak veroorzaakt.
- De fles is niet geschikt voor het opslaan van melk of babyvoeding omdat deze voedingsmiddelen resten achterlaten die alleen door een zeer intensieve reiniging kunnen worden verwijderd.

Avviso di Sicurezza:

- Lavare la bottiglia prima del primo utilizzo con sapone in acqua calda.
- Onde evitare scottature, non riempire con bevande troppo calde.
- La bottiglia non è adatto per microonde!
- Pulire la bottiglia e il coperchio e inserto di raffreddamento dopo ogni uso con acqua e detergente, depositi di calcio possono essere rimossi con aceto.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o oggetti duri per la pulizia, in quanto questi graffiano la superficie.
- La bottiglia non è adatta per la contenere latte o pappa perché questi alimenti lasciano un residuo che può essere rimosso solo con una pulizia molto intenso.